

ROYAL

INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน

PEMASANGAN DAN BUKU PETUNJUK

WASHING MACHINE

เครื่องซักผ้า

MESIN CUCI

WH1093i

WH1093i

WH1093i

147142030




GB

TH

ID

2 contents

The symbols you will see on some paragraphs of this booklet have the following meaning:




-  The warning triangle and/or the key words (Warning!, Caution!) emphasize information that is particularly important for your safety or correct functioning of the appliance.
-  The information marked with this symbol provides additional instructions and practical tips on the use of the appliance.
-  Tips and information about economical and ecological use of the machine are marked with this symbol.

Our contribution to the protection of the environment:
we use environmentally friendly paper.

Contents

Safety information.....	3
Product description	5
Control panel	6
Use.....	7
Washing hints.....	14
International wash code symbols.....	17
Washing programme.....	15-19
Care and cleaning	20
Something not working.....	23
Technical data	27
Installation	28
Environment concerns.....	31

เครื่องหมายที่จุดเห็นในคู่มือเล่มนี้ ในบางย่อหน้ามีความหมายดังนี้

-  คำเตือนเป็นสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยม และ/หรือข้อความเตือน (คำเตือน ข้อควรระวัง) เป็นการย้ำข้อมูลที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะสำหรับความปลอดภัยของคุณหรือการทำงานที่ถูกต้องของเครื่อง
-  ข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้กำกับอยู่ เป็นคำแนะนำเพิ่มเติม และเป็นข้อแนะนำ ที่สามารถใช้กับเครื่องได้
-  ข้อแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องอย่างประหยัดและถูกหลักนิเวศวิทยา มีสัญลักษณ์นี้กำกับอยู่

ความพยายามของเราในการปกป้องสิ่งแวดล้อม:
เราใช้กระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่

สารบัญ

ความปลอดภัยทั่วไป.....	34
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์.....	36
แผงควบคุม.....	37
การใช้งาน.....	38
คำแนะนำในการซัก.....	45
สัญลักษณ์สากลสำหรับการซักผ้า.....	48
โปรแกรมการซัก.....	49-50
การดูแลรักษาและทำความสะอาด.....	51
เมื่อเครื่องไม่ทำงาน.....	54
ข้อมูลทางเทคนิค	58
การติดตั้ง.....	59
ข้อมูลเพื่อการรักษาสีผ้า.....	62

ข้อมูลด้านความปลอดภัย



เพื่อความปลอดภัย และการใช้งานอย่างถูกต้อง ก่อนติดตั้ง และใช้เครื่องเป็นครั้งแรก ขอให้อ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้ รวมถึงเคล็ดลับการใช้งาน และคำเตือนต่างๆ อย่างละเอียด เพื่อป้องกันความผิดพลาด และอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานและผู้ดูแลรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของเครื่องอย่างละเอียด

โปรดเก็บรักษาคู่มือเล่มนี้ ไว้กับเครื่อง หากมีการเคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนมือ เพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึง วิธีใช้งาน และระบบความปลอดภัยที่ถูกต้องตลอดอายุการใช้งานของเครื่อง

ความปลอดภัยทั่วไป

- การแก้ไขรายการ ในข้อมูลจำเพาะ หรือพยายามดัดแปลงเครื่องขัดผ้าด้วยวิธีใดก็ตาม อาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้
- ฝาปิดส่วนที่เป็นกระบอก อาจมีความร้อนสูง ระหว่างโปรแกรมซัก ที่ใช้อุณหภูมิสูง อย่าสัมผัสส่วนดังกล่าวขณะซัก!
- ดูให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งขโมยสิ่งปนเปื้อน เข้าไปในถัง เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว โปรดตรวจสอบในถังก่อนใช้งาน
- วัสดุอย่างเหรียญ เข็มกลัดช้อนปลาย ตะปู สกรู ฟัน หรือวัตถุที่มีความแข็งและคม อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ได้มากมาย จึงต้องไม่ใส่เข้าเครื่อง
- โปรดใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม และผงซักฟอก ในปริมาณที่แนะนำเท่านั้น เนื้อผ้าอาจเสียหายได้ หากใส่เกินปริมาณ ดูขอแนะนำของบริษัทผู้ผลิต เกี่ยวกับปริมาณที่ควรใช้

- ใส่ผ้าชิ้นเล็กๆ เช่น ถุงเท้า เชือกผูกรองเท้า เข็มขัดที่สามารถขั้วได้ ฯลฯ ในถุง หรือ ปอดกหมอน เพราะของดังกล่าวอาจหลุดเข้าไปติดอยู่ ระหว่างถังซัก และแกนหมุนด้านในได้
- อย่าใช้เครื่องซักผ้า เพื่อซักวัสดุ อย่างโครงเหล็ก ไม้ที่ไม่ได้เย็บขอบ หรือผ้าขาด
- โปรดถอดปลั๊กเครื่อง และปิดก๊อกน้ำทุกครั้ง หลังใช้งาน ทำความสะอาด และดูแลรักษา
- ไม่ควรซ่อมเครื่องด้วยตนเอง การซ่อมโดยผู้ที่ไม่มีความชำนาญ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเครื่องทำงานผิดปกติ อย่างรุนแรงได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ ใช้ชิ้นส่วนที่เป็นของแท้ทุกครั้ง

การติดตั้ง

- เครื่องซักผ้ามีน้ำหนักมาก ควรจะมีตร่วง ในการเคลื่อนย้ายเครื่อง
- หลังจากให้นำเครื่องออกจากบรรจุภัณฑ์ โปรดตรวจสอบว่า อุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในสภาพดี หากมีข้อสงสัย โปรดอย่าเปิดเครื่อง และติดต่อศูนย์บริการ ที่อยู่ใกล้บ้านคุณทันที
- โปรดนำวัสดุที่เป็นบรรจุภัณฑ์ภายใน ออกจากอุปกรณ์ก่อนที่จะใช้งาน หากไม่ปฏิบัติตาม อาจทำให้เครื่อง และทรัพย์สินเสียหาย อย่างร้ายแรงได้ ดูรายละเอียดส่วนที่เกี่ยวข้องในคู่มือการใช้งาน
- หลังจากติดตั้งเครื่องเรียบร้อยแล้ว โปรดตรวจสอบว่า ไม่ได้วางเครื่องทับท่อน้ำเข้าและท่อระบายน้ำ และพื้นด้านหลังไม่กดทับสายไฟ
- ถัดตั้งเครื่องบนพื้นปูพรม โปรดปรับขาตั้งให้สูงขึ้น เพื่อให้เครื่องสามารถระบายอากาศได้ดี
- โปรดตรวจสอบดูให้แน่ใจว่า ไม่มีน้ำรั่วจากท่อ และสวนต่อเชื่อมใดๆ หลังจากติดตั้งเสร็จ

- ถัดติดตั้งเครื่องไว้ในจุดที่เป็นจุดจนน้ำอาจจับตัวเป็นฝ้าแข็งได้ โปรดทานในบท "อันตรายจากน้ำจับตัวเป็นฝ้าแข็ง"
- งานประปาที่จำเป็นในการติดตั้งเครื่องควรดำเนินการโดยช่างประปาที่ผ่านการอบรมแล้ว หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
- งานด้านไฟฟ้าที่จำเป็น ในการติดตั้งเครื่องควรดำเนินการโดยช่างไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมแล้ว หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถ


การใช้งาน

- อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบ สำหรับการใช้งาน ภายในบ้านเท่านั้น โปรดอย่าใช้อุปกรณ์นี้ ผิดไปจากวัตถุประสงค์ของการออกแบบ
- โปรดซักเฉพาะผ้าที่ได้รับรองการออกแบบ สำหรับการซักด้วยเครื่อง และโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในแถบป้ายบนเสื้อผ้า
- โปรดอย่าใส่ผ้า จนเกินความจุของเครื่องดู รายละเอียดส่วนที่เกี่ยวข้องในคู่มือการใช้งาน
- ก่อนซัก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรอยู่ในกระเป๋่า พร้อมทั้งถอดกระดุมและรูขุดซี่ป หลีกเลียงการซักชุดที่หลุดลุ่ยหรือขาด และขจัดคราบสกปรก เช่น สี หมึก ความสนิม และเศษหญ้า ก่อนนำไปซักต้องไม่ซัก เสื้อชั้นในสตรีที่เสริมโครงเหล็กในเครื่อง
- ไม่ควรรนำเสื้อผ้าที่เสอ่น้ำมัน มาซักในเครื่อง ถ้าไร่นำยาทำความสะอาดแบบระเหยได้ ควรดูให้แน่ใจว่า นำยานี้ระเหยออกจากเนื้อผ้าแล้ว ก่อนนำเข้าเครื่อง
- อย่าดึงสายไฟฟ้าโดยจับที่สายไฟ โปรดจับที่ตัวปลั๊ก ทุกครั้งที่ดึง

- ห้ามใช้เครื่องซักผ้า ถ้าสายไฟ ผงงควบคุม พื้นผิวบนตัวเครื่อง หรือฐานรองเครื่องชำรุด เสียหายจนด้านในของตัวเครื่องไหลออกมา

ความปลอดภัยสำหรับเด็ก

- เครื่องซักผ้านี้ไม่ได้รับการออกแบบมา ให้เด็กหรือผู้พิการใช้งาน โดยไม่มีผู้ดูแล
- เด็กควรมีผู้ดูแลในการใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นกับเครื่อง
- วัสดุที่เป็นบราวจุ่ม (เช่น แผ่นพลาสติก โฟมโพลีสไตรีน) อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ โดยเฉพาะอันตราย จากการอุดต้น ระบบทางเดินหายใจ โปรดเก็บให้พ้นมือเด็ก
- โปรดเก็บสารซักฟอกทั้งหมดในที่ปลอดภัย และพ้นจากมือเด็ก
- ดูให้แน่ใจว่า เด็กๆ หรือสัตว์เลี้ยง ไม่มีได้ป็นเข้าไป ในเครื่องซักผ้า เครื่องนี้ มีคุณสมบัติพิเศษ ที่จะหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้ เมื่อต้องการเปิดใช้อุปกรณ์นี้ ให้หมุนปุ่ม (โดยไม่ต้องกด) ที่ด้านในของประตู ตามเข็มนาฬิกา จนกระทั่งวงอยู่ในแนวบน หากจำเป็น ให้ใช้เหรียญเพื่อหมุน



เมื่อต้องการเปิดใช้งานอุปกรณ์นี้ และทำให้ปิดประตูได้อีกครั้ง ให้หมุนปุ่มทวนเข็มนาฬิกา จนกระทั่งวงอยู่ในแนวตั้ง

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

เครื่องซักผ้าเครื่องใหม่ให้สามารถตอบสนอง ความต้องการใหม่ทั้งหมด ของการซักผ้า อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสิ้นเปลืองน้ำ พลังงาน และสารซักฟอก ในระดับต่ำ

- ลุกปิดเลือกโปรแกรม รวมทั้งขั้นของโปรแกรม และ เลือกอุณหภูมิได้ ทำให้ง่ายขึ้น ในการตั้งโปรแกรม
- การระบายความร้อนจากน้ำ ที่ใช้ซักผ้า ด้วยระบบอัตโนมัติ จาก 95 เหลือ 60 องศาเซลเซียส ก่อนถ่ายน้ำทิ้ง ช่วยไม่ให้ท่อระบายน้ำอุดตัน
- อุปกรณ์ควบคุมความสมดุล ช่วยให้เครื่องไม่สั่น โนขณะปั่นหมาด

- 1 ช่องใส่สารซักฟอก
- 2 แผงควบคุม
- 3 ที่จับเปิดประตูเครื่อง
- 4 บันนระบายน้ำ
- 5 ซาดังที่ปรับได้

ช่องใส่สารซักฟอก



ช่องใส่สารซักฟอกแบ่งออกเป็นสามช่อง (ตามรูป) สำหรับการซักผ้า โปรแกรมแสดงช่องที่จะใช้งาน

ช่อง [I] : ใช้ใส่ผงซักฟอก สำหรับผงซักฟอก เมื่อโปรแกรมมีขั้นตอนเพิ่มรอบการซัก หรือ ซัดังควบคุมปรก


ช่อง [II] : ใช้ใส่ผงซักฟอก สำหรับผงซักฟอก กับทุกโปรแกรม

ช่อง [III] : ใช้ใส่ผงซักฟอก สำหรับน้ำยาปรับผ้านุ่ม และสารอเนปิ้ง

เติมสารซักฟอกก่อนเปิดเครื่องใช้งาน และดูแลรักษา ให้ช่องใส่สารซักฟอกสะอาดและแห้งอยู่เสมอ เพื่อให้สารซักฟอก สามารถกระจายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพจากช่องที่ใส่



แผงควบคุม



- 1 ลุกปิดเลือกโปรแกรม
- 2 ปุ่มลดความเร็วในการปั่นหมาด
- 3 ปุ่มซักผ้าให้รวดเร็ว
- 4 ปุ่มตัวเลือก
- 5 ปุ่มล้างน้ำเปล่าเพิ่มเติม
- 6 ปุ่มซักอย่างรวดเร็ว
- 7 หน้าจอแสดงผล
- 8 ปุ่มเริ่มต้นหยุดชั่วคราว
- 9 ปุ่มตั้งเวลาการซักล่วงหน้า

การใช้งาน

การใช้งานครั้งแรก

- ดูให้แน่ใจว่า ใต้สายไฟและท่อน้ำตามคำแนะนำในการติดตั้งแล้ว
- ก่อนซักผ้าที่บรรจุลงในถังซักเป็นครั้งแรก ควรเติมน้ำ 2 ลิตรลงในช่องใส่ผงซักฟอกสำหรับการซักจริง [II] เพื่อกระตุ้นให้แล้ว ECO ทำงาน จากนั้นจึงเดินเครื่องซักผ้าด้วยโปรแกรมซักผ้าฝ้าย 60 °E โดยไม่ต้องบรรจุผ้าเพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ภายในแกน และถังซัก จากขั้นตอนการผลิตเตาซักรีดซักฟอกเครื่องหนึ่ง ลงในช่องใส่สารซักฟอกและเริ่มการทำงานของเครื่อง

การใช้งานประจำวัน

- **สัญญาณเสียง**
เครื่องติดตั้งอุปกรณ์เสียงสัญญาณซึ่งจะดังขึ้นในกรณีดังนี้:
 - ขณะเลือกโปรแกรมซักผ้า
 - ขณะกดปุ่มตัวเลือก
 - เมื่อสิ้นสุดโปรแกรม
 - ในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำงาน
- กดปุ่ม "ตัวเลือก" และ "ล้างน้ำเปล่าเพิ่มเติม" พร้อมกัน นานประมาณ 6 วินาที เพื่อปิดสวิตช์การทำงานของสัญญาณเสียง (เว้นแต่จะเป็นกรณีที่เกิดปัญหาในการทำงาน) การกด 2 ปุ่มนี้ พร้อมกันซ้ำอีกครั้ง จะเป็นการปิด/เปิดสัญญาณเสียง


บรรจุผงซักฟอก

เปิดประตูเครื่องโดยจับที่ด้านบนแล้วดึงออกอย่างระมัดระวัง ใส่ผงซักฟอกที่ละชิ้น คลี่ให้กระจายออกมากที่สุดเท่าที่ทำได้ ปิดฝาเครื่อง




วางสารซักฟอก และน้ำยาปรับผ้านุ่ม

ดึงช่องใส่สารซักฟอกออกมาจนสุดวางสารซักฟอกตามปริมาณที่ต้องการ เทลงในช่องใส่สารซักฟอกสำหรับซักจริง [II] และถ้าต้องการใช้โปรแกรมที่มีขั้นตอน "เพิ่มรอบการซัก" หรือขั้นตอนจัดคราบสกปรกให้เตาซักรีดซักฟอก หรือสารจัดคราบลงในช่องเพิ่มรอบการซักที่มีเครื่องหมาย [L]



ถ้าต้องการให้น้ำยาปรับผ้านุ่ม ลงในช่องที่มีเครื่องหมาย [M] (ปริมาณที่โช ต้องไม่เกินขีด "สูงสุด" ในช่อง) ปิดลิ้นชัก อย่างเบามือ



เลือกโปรแกรมที่ต้องการ

หมุนลูกบิดเลือกโปรแกรม ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ เครื่องซักผ้าจะกำหนดอุณหภูมิและเลือกค่าการปั่นสูงสุด

สำหรับโปรแกรมที่อุณหภูมิเลือก โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลขเหล่านี้ได้ โดยใช้ปุ่มควบคุมที่เกี่ยวข้อง หน้าจอแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมที่เลือกไว้ ดังนี้

- 1 ความเร็วในการปั่นหมาด
- 2 ไอคอนแสดงขั้นตอนที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม
- 3 ระยะเวลา

ไฟสัญญาณ สีเขียว ระบุการเริ่มต้นหยุดชั่วคราวเริ่มกะพริบ



ลูกบิดเลือกโปรแกรม แบ่งออกเป็นสามส่วน ดังนี้

- ผ้าฝ้าย
 - ผ้าใยสังเคราะห์
 - ผ้าเนื้อยอบบาง
 - ผ้าซักมือ
 - ล้างน้ำเปล่า ถ่ายน้ำทิ้ง และปั่นหมาด
 - ผ้าขนวมและโปรแกรมซักเร็ว 30°
- ลูกบิดสามารถหมุนได้ตามเข็มนาฬิกา หรือทวนเข็มนาฬิกา ในตำแหน่ง ปิด สำหรับตั้งโปรแกรมใหม่ / ปิดเครื่อง

เมื่อสิ้นสุดโปรแกรมการทำงาน ลูกบิดเลือกโปรแกรมจะต้องหมุนกลับมายังตำแหน่งปิดเพื่อเปิดเครื่อง


คำเตือน!

ถ้าคุณหมุนลูกบิดเลือกโปรแกรม ไปยังโปรแกรมอื่น ขณะเครื่องกำลังทำงาน ไฟสัญญาณ สีแดง ระบุการเริ่มต้น / หยุดชั่วคราว จะกะพริบ 3 ครั้ง และมีข้อความ Err ปรากฏขึ้น บนหน้าจอ แสดงว่าเลือกโปรแกรมผิด เครื่องจะไม่ทำงานตามโปรแกรมใหม่ที่เลือก

ปุ่มตัวเลือกในโปรแกรม

คุณสามารถรวมฟังก์ชันต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้ขึ้นอยู่กับโปรแกรม โดยต้องเลือก หลังจากเลือกโปรแกรมที่ต้องการแล้ว และก่อนจะกดปุ่มเริ่มต้นหยุดชั่วคราว

เลือกตัวเลือกความเร็วในการปั่นหมาด ไม่ปั่นหมาด ไม่ถ่ายน้ำทิ้ง หรือซักแบบเงียบเสียง



กดปุ่มปั่นหมาดซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนความเร็ว ในการปั่นหมาด หากคุณต้องการปั่นหมาดที่ระดับความเร็วอื่น นอกเหนือไปจากที่เครื่องกำหนดไว้

ในขั้นตอนการปั่นหมาด หน้าจอแสดงภาพวงกลมหมุน

ความเร็วสูงสุดคือ:

- สำหรับผ้าฝ้าย และ ผ้าซักมือ : 1000 รอบต่อนาที
- ผ้าใยสังเคราะห์: 900 รอบต่อนาที
- ผ้าเนื้อยอบบาง ผ้าขนวม และ โปรแกรมซักเร็ว 30° : 700 รอบต่อนาที

ตัวเลือกไม่มีหมาด จะตัดขั้นตอนการปั่นหมาดทั้งหมดออก

ตัวเลือกไม่มีหมาด : เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ เครื่องจะไม่ถายน้ำล้างครั้งสุดท้ายเพื่อป้องกันเสื้อผ้าไม่ให้ย่น เมื่อสิ้นสุดโปรแกรม หน้าจอจะแสดงข้อความ กระพริบ ไอคอนเลือกผ้าปิดติดสว่างอยู่บนหน้าจอ โปรแกรมจะเริ่มปั่นหยุดชั่วคราว และผ้าปิดติด เพื่อบอกให้ทราบว่า ต้องระบายน้ำออกจากถัง


ระบายน้ำที่:

- หมุนลูกบิดเลือกโปรแกรมไปที่ "ปิด"
- เลือกโปรแกรมถายน้ำทิ้ง หรือปั่นหมาด
- อดความเร็วในการปั่นหมาด ถ้าจำเป็นโดยกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
- กดปุ่มเริ่มต้นหยุดชั่วคราว
- เมื่อสิ้นสุดโปรแกรม หน้าจอจะแสดงข้อความ กระพริบ ไฟที่ไอคอนเลือกผ้าปิดติด และผ้าปิดติดสามารถเปิดออกได้

ชักแบบเวียนเสียง: เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ เครื่องจะไม่ถายน้ำล้างครั้งสุดท้ายทิ้ง เพื่อไม่ให้เสื้อผ้าย่น เนื่องจากเครื่องจะลดการทำงาน ในขั้นตอนการปั่นหมาดทั้งหมด ทำให้เครื่องทำงาน โดยเสียงเบาที่สุด และสามารถเลือกการทำงานได้ในเวลาว่างคืน หรือในช่วงเวลาที่สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น สำหรับโปรแกรมซักผ้าฝ้าย, ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าเนื้ออบบาง และผ้าซักรีด เครื่องจะให้น้ำเพิ่มขึ้นในการล้างน้ำเปล่า


เมื่อสิ้นสุดโปรแกรม หน้าจอจะแสดงข้อความ กระพริบ ไอคอนเลือกผ้าปิดติดสว่างอยู่บนหน้าจอ โปรแกรมจะเริ่มปั่นหยุดชั่วคราว และผ้าปิดติด เพื่อบอกให้ทราบว่า ต้องระบายน้ำออกจากถัง ในการระบายน้ำทิ้ง โปรดอ่านขั้นตอนตัวเลือกก่อนหน้านี้

เลือกตัวเลือกผ้ารีดง่าย




เมื่อเลือกปุ่มนี้ ผ้าจะได้รับการซัก และปั่นหมาดอย่างนุ่มนวล เพื่อป้องกันผ้าย่น ทำให้ผ้ารีดได้ง่ายขึ้น ตัวเลือกผ้ารีดง่ายสามารถเลือกพร้อมกับโปรแกรมซักผ้าฝ้าย และผ้าใยสังเคราะห์ ตัวเลือกผ้ารีดง่าย และชักแบบเสียงเบา ไม่สามารถเลือกใช้ร่วมกันได้

เลือกตัวเลือก



ปุ่มนี้สามารถเลือกได้ 3 ฟังก์ชัน

เลือกตัวเลือกเพิ่มรอบการซัก



เลือกตัวเลือกนี้ ถ้าคุณต้องการเพิ่มรอบการซักผ้าก่อนซักจริง ไม่สามารถใช้กับโปรแกรมผ้าซักรีด ผ้าแวม และโปรแกรมซักเร็ว 30" ตัวเลือกนี้สามารถเลือกได้ สำหรับผ้าที่สกปรกมาก แต่ต้องไม่เลือกพร้อมกับตัวเลือก "ซักความเร็ว"


การเลื่อนเวลา

ระยะเวลาการเลื่อนที่เลือก (สูงสุด 20 ชั่วโมง) ซึ่งตั้งโดยปุ่มที่เกี่ยวข้อง จะแสดงบนหน้าจอ จนกว่าเวลาที่เลื่อนไว้จะสิ้นสุด จากนั้นหน้าจอจะแสดงระยะเวลาการทำงานของโปรแกรม ที่ได้เลือกไว้ก่อนหน้านั้น ระยะเวลาที่เลื่อนไว้ จะแสดงที่ละ 1 ชั่วโมงเรื่อยไป เมื่อเหลือเวลา 1 ชั่วโมง เวลาจะลดลงทุกนาที




การเลือกตัวเลือกไม่ถูกต้อง

ถ้าเลือกตัวเลือก ที่ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมซักที่ค้างไว้ได้ หน้าจอจะแสดงข้อความ Err นานประมาณ 2 วินาที จากนั้นไฟสัญญาณ สีแดงที่ปุ่มเริ่มต้นหยุดชั่วคราวเริ่มกระพริบ




รหัสสัญญาณเตือน

ในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำงาน หน้าจอจะแสดงรหัสสัญญาณเตือน เช่น E20 (ดูที่ย่อหน้า "เมื่อเครื่องไม่ทำงาน")



เมื่อสิ้นสุดโปรแกรมการซัก

เมื่อโปรแกรมสิ้นสุดการทำงาน เลขศูนย์จะกระพริบบนหน้าจอ และไฟที่ไอคอนเลือกผ้าปิดติด



เลือกเริ่มต้นหยุดชั่วคราว



เริ่มโปรแกรมที่เลือก โดยกดปุ่ม "เริ่มต้น/หยุดชั่วคราว" ไฟสัญญาณสีเขียวหยุดกระพริบ ไฟสัญญาณที่ไอคอนเลือกผ้าปิดติดสว่างบนหน้าจอ แสดงว่าเครื่องเริ่มทำงาน และผ้าปิดติด หากต้องการหยุดโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ ให้กดปุ่ม "เริ่มต้นหยุดชั่วคราว": ไฟสัญญาณสีเขียว เริ่มกระพริบ เริ่มโปรแกรมต่อจากจุดที่ยกเลิก โดยกดปุ่ม "เริ่มต้นหยุดชั่วคราว" ซ้ำอีกครั้ง ถ้าเลือกเลื่อนเวลาการทำงานไว้ เครื่องจะเริ่มนับเวลาถอยหลัง ถ้าเลือกตัวเลือกไม่ถูกต้อง ไฟสัญญาณ สีแดง ที่ปุ่ม "เริ่มต้นหยุดชั่วคราว" จะกระพริบ 3 ครั้ง และมีข้อความ Err แสดงบนหน้าจอ นานประมาณ 2 วินาที มีสัญญาณเสียงดัง 3 ครั้ง

การเปลี่ยนตัวเลือก หรือโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่

คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกก็ได้ ก่อนที่โปรแกรมจะเสร็จสิ้นการทำงาน ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ คุณต้องหยุดการทำงานของเครื่องซักผ้า ไว้ชั่วคราว โดยกดปุ่ม "เริ่มต้นหยุดชั่วคราว" (เฉพาะตัวเลือกเพิ่มรอบการซัก จัดความสกปรก ซักแบบเข้มข้น และซักอย่างรวดเร็ว เท่านั้นที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หลังจากโปรแกรมเริ่มทำงานแล้ว) การเปลี่ยนโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่สามารถทำได้ ด้วยการตั้งโปรแกรมใหม่เท่านั้น หมุนลูกบิดเลือกโปรแกรม ไปที่ "ปิด" จากนั้นจึงหมุน ไปยังโปรแกรมใหม่ เครื่องจะไม่ระบายน้ำที่ซักออกจากถัง เริ่มโปรแกรมใหม่ด้วยการกดปุ่ม "เริ่มต้นหยุดชั่วคราว" อีกครั้ง

การหยุดการทำงานของโปรแกรม

กดปุ่ม "เริ่มต้นหยุดชั่วคราว" เพื่อหยุดโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ ไฟสัญญาณที่เกี่ยวข้องเริ่มกะพริบ เมื่อต้องการเริ่มต้น โปรแกรมอีกครั้ง ให้กดปุ่มนี้ซ้ำ

การยกเลิกโปรแกรม

หมุนลูกบิดเลือกโปรแกรมไปที่ "ปิด" เพื่อยกเลิกโปรแกรม ที่กำลังทำงานอยู่ จากนั้นคุณก็สามารถเลือกโปรแกรมใหม่ได้

การเปิดประตูเครื่อง หลังจากโปรแกรมเริ่มทำงาน

ก่อนอื่น ให้หยุดการทำงานของเครื่องชั่วคราว โดยกดปุ่ม "เริ่มต้นหยุดชั่วคราว"

ถ้าไฟสัญญาณที่ไอคอนฝาปิดติดดับ แสดงว่าสามารถเปิดฝาเครื่องได้ ถ้าไฟที่ไอคอนฝาปิดติดไม่ดับ แสดงว่า เครื่องอยู่ในขั้นตอนทำน้ำร้อน ระดับน้ำอยู่เหนือขอบคานกลางของฝา หรือถึงกำลังหมุนอยู่ในกรณีนี้ จะไม่สามารถเปิดฝาเครื่องได้ ถ้าไม่สามารถเปิดฝาเครื่องได้ แต่คุณจำเป็นต้องเปิด ขอให้ปิดเครื่อง โดยหมุนลูกบิดเลือกโปรแกรมไปที่ "ปิด" หลังจากนั้น ประมาณ 3 นาที จะสามารถเปิดฝาเครื่องออกได้ (โปรดระวังระดับน้ำ และอุณหภูมิของน้ำ)

เมื่อสิ้นสุดโปรแกรม

เครื่องจะหยุด โดยอัตโนมัติ มีสัญญาณเสียงดังนาน 2 นาที

ถ้าเลือกตัวเลือก "ไม่ถ่ายน้ำทิ้ง" หรือซักแบบเวียนเสียง ไว้ ไฟที่ปุ่ม "เริ่มต้นหยุดชั่วคราว" จะดับ ดิจทรีหรับที่ไฟสัญญาณไอคอนฝาปิดติด และ ในส่วนประตูจะยังติดอยู่ แสดงว่าประตูยังค้างไว้ก่อนเปิดฝาเครื่อง

ในการระบายน้ำทิ้ง โปรดอ่านขั้นตอนในย่อหน้าตัวเลือก ไม่ถ่ายน้ำทิ้ง

เมื่อสิ้นสุดการซัก ให้หมุนลูกบิดเลือกโปรแกรมไปที่ "ปิด" เพื่อเปิดเครื่อง นำผ้าออกจากถัง แล้วตรวจสอบว่า ไม่มีอะไรอยู่ในถัง ถ้าไม่ต้องการซักผ้าอีกถึง ให้ปิดก๊อกน้ำ เปิดประตูเครื่องไว้ เพื่อป้องกันเชื้อรา และกลิ่นอับ

คำแนะนำในการซัก



การแยกชนิดของผ้า

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำสัญลักษณ์ สำหรับการซักผ้าของแต่ละชิ้น รวมทั้งคำแนะนำในการซักจากผู้ผลิตด้วย แยกชนิดของผ้าดังนี้: ผ้าขาว ผ้าสี ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าขนสัตว์

อุณหภูมิ

95° สำหรับผ้าฝ้าย และผ้าลินินสีขาว ที่ซักปรกทั่วไป (เช่น ผ้ารองนไ้และผาเช็ดตัว ผาปูโต๊ะ ผาปูที่นอน...)

60° สำหรับเนื้อผ้าสีไม่ตก ที่ซักปรกทั่วไป (เช่น เสื้อเชิต ชุดกลางคืน ชุดนอน...) ที่ตัดด้วยผ้าลินิน ผ้าฝ้าย หรือผ้าใยสังเคราะห์ และสำหรับผ้าฝ้ายสีขาว สกปรกน้อย (เช่น ชุดชั้นใน)

30° - 40° (น้ำเย็น) สำหรับผ้าเนื้ออบบาง (เช่น ม่านที่ทำจากผาตาข่าย) ผาที่มีหลายประเภท ประกอบด้วย ผ้าใยสังเคราะห์ และผาขนสัตว์ที่มีเนื้อเปราะบางกว่า "ผาขนสัตว์" เนื้อใหม่ บริสุทธิ ซักเครื่องได้ไม่พ

ก่อนใส่ผ้าลงในเครื่องซัก

อย่าซักผ้าขาวรวมกับผ้าสี เนื่องจากผ้าขาวอาจสูญเสีย "ความขาว" จากการซัก ผ้าสีที่ซักครั้งแรก อาจมีสีตกบ้างเล็กน้อย จึงควรถักผ้าเหล่านี้ แยกต่างหากในครั้งแรก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีโลหะใด ๆ หลงค้างอยู่ในเสื้อผ้า (เช่น กิ๊บติดผม เข็มกลัดช้อนปลายเข็มหมุด)

ติดกระดุมปลอมหมอน รูดซิป ติดตะขอ หรือกระดุมแบ็ก ริดเข็มขัดผ้า หรือสายรัดขจัดรอยเปื้อนที่ซักออกยาก ก่อนจะซัก

ใช้สารฟอกพิเศษ หรือน้ำยาซักผ้า ทาบบริเวณที่เปื้อนมาก ซักผ้าตามความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถอดตะขอออก หรือมัดใส่ถุง หรือตะขาย

ความสูงสุด

ความสูงสุด ที่แนะนำ จะแสดงอยู่ใน ผังโปรแกรมหลักเกณฑ์ทั่วไป:

ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน: เต็มถังแต่อย่าให้แน่นจนเกินไป
ผ้าใยสังเคราะห์: ใส่ผ้าไม่เกินครึ่งหนึ่งของถัง
ผ้าเนื้ออบบางและผาขนสัตว์: ใส่ผ้าไม่เกินหนึ่งในสามของถังซัก

การซักผ้าเพิ่มความสูงสุดของถัง จะช่วยประหยัดน้ำ และพลังงาน

สำหรับผ้าที่สกปรกมากโปรดลดปริมาณของผ้าลง

น้ำหนักของผ้า

ต่อไปนี้ เป็นน้ำหนักโดยประมาณของผ้าชนิดต่าง ๆ:

เสื้อคลุมชายน้ำ	1200 กรัม
ผ้าเช็ดผ้า	100 กรัม
ผ้าขน	700 กรัม
ผ้าปูที่นอน	500 กรัม
ปลอกหมอน	200 กรัม
ผ้าปูโต๊ะ	250 กรัม
ผ้าเช็ดตัว	200 กรัม
ผ้าชุดชั้นใน	100 กรัม
ชุดขาว	200 กรัม
กางเกงขาสั้น	100 กรัม
เสื้อกีฬาฤดูร้อน	600 กรัม
เสื้อเช็ดฤดูร้อน	200 กรัม
ชุดของฤดูร้อน	500 กรัม
เสื้อสตรี	160 กรัม
กางเกงขาสั้นฤดูร้อน	100 กรัม

การขจัดรอยเปื้อน

คุณอาจไม่สามารถขจัดรอยเปื้อนที่ซักออกยากด้วยน้ำ และสารซักฟอกเท่านั้น ขอให้ปฏิบัติตามนี้ ก่อนที่จะซัก

เลือด: ซักผ้าที่เปื้อนเลือดใหม่ๆ ด้วยน้ำเย็น สำหรับเลือดที่แห้งแล้ว ให้แช่น้ำในน้ำยาซักผ้าทิ้งไว้หนึ่งคืน และซักในน้ำอุ่น

สีน้ำมัน: ทารอยเปื้อน ด้วยน้ำยาขจัดคราบที่มีส่วนผสมของเบนซิน วางผ้าลงบนผ้านุ่มๆ แล้วซับรอยเปื้อน ทำซ้ำหลายๆ ครั้ง

รอยน้ำมันที่แห้งแล้ว: ทารอยเปื้อน ด้วยน้ำมันสนวางผ้าลงบนพื้นผิวที่นุ่ม แล้วซับรอยเปื้อนด้วยผ้าฝ้าย โดยซับไล่จากนิ้วมือ

สนิมเหล็ก: ใช้กรดออกซาลิก ละลายในน้ำร้อนหรือใช้ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสนิมไปรดใช้ความระมัดระวัง กับรอยเปื้อยสนิมที่เก่าแล้ว เนื่องจากโครงสร้าง ของเซลล์โลหะจะมีความเสียหายอยู่แล้ว และเนื้อผ้าอาจเป็นรู

คราบเชื้อรา: ใช้น้ำยาฟอกขาว แล้วล้างออกให้หมด (ใช้กับผ้าขาว และผ้าที่สีไม่ตกเท่านั้น)
หญ้า: ถูด้วยสบู่อ่อนๆ และใช้น้ำยาฟอกขาว (ใช้กับผ้าขาว และผ้าที่สีไม่ตกเท่านั้น)

ปากกาถูกสิ้นและกาว: ทาด้วยอะซิโตน (*) โดยวางผ้าเบื่อนบนผ้านุ่ม และเช็ดรอยเปื้อนออกด้วยสารฟอกสี

ลิปสติก: เช็ดด้วยอะซิโตน เหมือนวิธีข้างต้นนี้ จากนั้นทำความสะอาดรอยเปื้อน ด้วยแอลกอฮอล์ และขจัดคราบ ที่หลงเหลือ บนผ้าขาวด้วยสารฟอกสี

ไวน์แดง: แช่ในน้ำ ผสมผงซักฟอกล้างด้วยน้ำเปล่า และทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ จากนั้นจึงล้างออกด้วยน้ำ กำจัดรอยเปื้อนที่ยังตกค้าง ด้วยน้ำยาฟอกขาว

หมึก: ขึ้นกับประเภทของหมึก ทารอยเปื้อนด้วยอะซิโตน (*) จากนั้นทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์กำจัดรอยเปื้อน ที่ยังคงค้าง บนผ้าขาว ด้วยน้ำยาฟอกขาว แล้วล้างน้ำเปล่า ให้สะอาด

ความเปื้อนน้ำมีเค็ม: ชั้แรกให้ทาคด้วยน้ำยาขจัดคราบ เหล้า หรือเบนซิน แล้วถูด้วยน้ำยาซักผ้า (*) อย่าใช้อะซิโตน กับผ้าไหมเทียม

สารซักฟอกและสารเพิ่มเติม
การซักที่ได้ผลดี มาจากการเลือก สารซักฟอกที่ถูกต้อง และเลือกใช้ปริมาณที่เหมาะสม

เพื่อหลีกเลี่ยงการเลี้ยวเปลา และปกป้องสิ่งแวดล้อม แม้ว่าสารซักฟอก จะย่อยสลายได้ก็ตาม แต่ก็ยังมีสารประกอบ ที่ทำให้เสียสมดุลธรรมชาติได้ การเลือกสารซักฟอก ขึ้นอยู่กับชนิดของผ้า (ผ้าบางผ้าขนสัตว์ ผ้าฝ้าย ฯลฯ) สี อุณหภูมิในการซัก และระดับความสกปรก

ควรจะใช้แค่สารซักฟอก สำหรับเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้าเท่านั้น:

- ผงซักฟอกสำหรับผ้าทุกชนิด
- สารซักฟอก สำหรับผ้าเนื้ออบบาง (สูงสุด 60 องศาเซลเซียส) และผ้าขนสัตว์
- น้ำยาซักผ้าควรใช้กับ โปรแกรมการซัก ที่มีอุณหภูมิต่ำ (สูงสุดไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส) สำหรับผ้าทุกชนิด หรือเฉพาะผ้าขนสัตว์เท่านั้น

ผงซักฟอก และสารเพิ่มเติมอื่นๆ จะต้องเติมลงในช่องใส่ผงซักฟอก ที่เหมาะสมก่อนเริ่มโปรแกรมการซัก

ถ้าใช้ผงซักฟอก ชนิดเข้มข้น หรือน้ำยาซักผ้า จะต้องเลือกโปรแกรมซัก ที่ไม่ เพิ่มรอบการซัก

เครื่องซักผ้าจะมีระบบ กระจายสารซักฟอก เพื่อให้สามารถ ใช้สารซักฟอก แบบเข้มข้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เทน้ำยาซักผ้า ลงในช่องใส่ ที่มีเครื่องหมาย  ก่อนเริ่มโปรแกรม

ต้องเทน้ำยารับฟ้านุ่ม หรือน้ำยาละอองลงในช่องที่มีเครื่องหมาย  ก่อนเริ่มโปรแกรมซัก

ปฏิบัติตามคำแนะนำ ของบริษัทผู้ผลิต สำหรับปริมาณที่ใช้ และ ห้ามใส่เกินขีด "MAX" ในช่องใส่น้ำยารับฟ้านุ่ม

ปริมาณของสารซักฟอกที่ใช้
ประเภท และปริมาณ ของสารซักฟอกจะขึ้นอยู่กับเนื้อผ้า ปริมาณของผ้าที่ซัก ระดับความสกปรก และ ความกระด้างของน้ำ

ความกระด้างของน้ำ แบ่งออกเป็น "ระดับ" ของความกระด้าง ข้อมูลความกระด้างของน้ำ ในพื้นที่ที่คุณอยู่ สามารถสอบถามได้ จากบริษัทจำหน่ายน้ำประปา หรือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ของคุณ

โปรดปฏิบัติ ตามคำแนะนำ ของผู้ผลิตสารซักฟอก ในเรื่องปริมาณการใช้


- ลดปริมาณผงซักฟอกที่ใช้ลง หาก:
- คุณกำลังซักผ้าในปริมาณไม่มาก
 - ผ้าที่ซักไม่สกปรกมาก
 - เกิดฟองจำนวนมาก ระหว่างการซัก

i ตารางสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ที่ปรากฏของผ้ามักจะเป็นคำแนะนำที่ดีสำหรับการซัก การดูแลและรักษาเสื้อผ้า


ซักตามปกติ 	 อุณหภูมิสูงสุด 95°C	 อุณหภูมิสูงสุด 60°C	 อุณหภูมิสูงสุด 40°C	 อุณหภูมิสูงสุด 30°C	 ซักด้วยมือ	 ห้ามซัก
 การฟอกสี	 ฟอกสีในน้ำเย็น	 ห้ามฟอกสี				
 การรีด	 รีดด้วยความร้อนสูงสุด 200 C	 รีดด้วยความร้อนสูง 150 C	 รีดด้วยความร้อนสูง 110 C	 ห้ามรีด		
 การซักแห้ง	 ซักแห้งในตู้ทำละลาย ทั้งหมด	 ซักแห้งในเปอร์คลอโรโรซีน น้ำมันหรือเพนท แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ R 111 และ R 113	 ซักแห้งในน้ำมันเชื้อเพลิง แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ และ R 113	 ห้ามซักแห้ง		
 การตากแห้ง	 ตากบนที่เรียบ	 ใช้ราวตาก	 ใช้ไม้แขวน	 อบแห้ง	 อุณหภูมิสูง	 อุณหภูมิต่ำ
 ห้ามอบแห้ง						

เลือกตัวเลือกจัดตารางสปรก




เลือกปุ่มนี้ ถ้าต้องการเพิ่มรอบการซักผ้าที่สปรกมาก ในขั้นตอนการจัดตารางสปรก: ที่อุณหภูมิ 40°C เครื่องจะรีดซักฟอกชนิดพิเศษ สำหรับซักผ้า จากช่องที่มีเครื่องหมาย ฟังก์ชันนี้ สามารถใช้กับโปรแกรมซักผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ และผ้าเนื้ออบบาง ที่อุณหภูมิ 40°C หรือสูงกว่านี้ได้

เลือกตัวเลือกซักแบบเข้มข้น




ตัวเลือกนี้สามารถเลือกใช้กับผ้าสปรกมากได้ หากปุ่มนี้ เครื่องจะเพิ่มความเข้มข้นในการซัก และเพิ่มระยะเวลาซักมากขึ้น ประมาณสองสามนาที ขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าที่เลือก
ตัวเลือกนี้สามารถเลือกใช้ ได้กับโปรแกรมซักผ้าฝ้าย เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับโปรแกรมซักผ้าฝ้ายแบบประหยัดได้

เลือกตัวเลือกล้างน้ำเปล่าเพิ่มเติม




ตัวเลือกนี้สามารถเลือกใช้ ร่วมกับทุกโปรแกรมได้ ยกเว้นโปรแกรม ผ่าซักมือ ผ่านุ่ม และโปรแกรม ซักเร็ว 30° เครื่องจะทำการล้างน้ำเปล่าเพิ่มเติม ซักเร็ว 30° เครื่องจะทำการล้างน้ำเปล่าเพิ่มเติม ขอแนะนำให้เลือกตัวเลือกนี้ สำหรับผู้ที่แพ้ผงซักฟอก และอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำอมน

เลือกตัวเลือกซักแบบรวดเร็ว



ตัวเลือกนี้สามารถเลือกใช้ กับผ้าสปรกน้อย เพื่อให้โปรแกรมซักมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาสั้นๆ
ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้ได้ กับโปรแกรมซักผ้าฝ้าย 40°E, ผ้าฝ้าย 60°E, ผ้าใยสังเคราะห์ 40°E, ผ่าซักมือ, โปรแกรมซักเร็ว 30° และผ้าไหม

เลือกตั้งเวลาการซักล้างหน้า



ก่อนเริ่มโปรแกรม ตัวเลือกนี้จะช่วยให้คุณสามารถเลือกเวลา เริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมซักออกไป 30 นาที - 90 นาที, 2 ชั่วโมง และจาก 1 ชั่วโมง ถึง 20 ชั่วโมง

จะต้องเลือกตัวเลือกร่างต้น หลังจากเลือกโปรแกรมซัก โดยหมุนลูกบิด และกดปุ่ม เริ่มต้นหยุดชั่วคราว ถ้าหลังจากตั้งเวลาการซักล้างหน้า (และกดปุ่มเริ่มต้นหยุดชั่วคราวแล้ว) คุณต้องการยกเลิก ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้:

1. หยุดการทำงานของเครื่องชั่วคราว โดยการกดปุ่ม เริ่มต้นหยุดชั่วคราว
2. ยกเลิกการเลือกตัวเลือก "ตั้งเวลาการซักล้างหน้า" โดยการเปลี่ยนสถานะ
3. กดปุ่ม เริ่มต้นหยุดชั่วคราว เพื่อเริ่มโปรแกรม

ข้อสำคัญ!

การตั้งเวลาการซักล้างหน้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ หลังจากเลือกโปรแกรมการซักอีกครั้ง เท่านั้น

ฝาปิดถังซักจะล็อก ตลอดช่วงที่เลือกเวลาการเริ่มต้นไว้


ถ้าคุณต้องการเปิดฝาปิด ก่อนอื่นจะต้องหยุดการทำงานของเครื่องชั่วคราว โดยกดปุ่ม เริ่มต้นหยุดชั่วคราว หลังจากเปิดฝาเครื่องแล้ว โทกปุ่ม เริ่มต้นหยุดชั่วคราว ซ้ำอีกครั้ง การตั้งเวลาการซักล้างหน้าไม่สามารถเลือกใช้ร่วมกับโปรแกรมถ่ายน้ำทิ้งได้

หน้าจอแสดงผล

หน้าจอจะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

ระยะเวลาของโปรแกรมที่เลือก

หลังจากเลือกโปรแกรมแล้ว หน้าจอจะแสดงระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที (เช่น 2.05) หน้าจอแสดงผลภาพเคลื่อนไหวที่ด้านในของไอคอนนาฬิกา ระยะเวลาจะคำนวณโดยอัตโนมัติ ตามปริมาณสูงสุดที่แนะนำ สำหรับผ้าแต่ละชนิด



หลังจากโปรแกรมเริ่มการทำงานแล้ว เวลาที่เหลือจะเปลี่ยนแปลงไปทุกนาที

ไอคอนแสดงขั้นตอนโปรแกรมซัก

เมื่อเลือกโปรแกรมแล้ว ไอคอนแสดงขั้นตอนโปรแกรมการซักทั้งหมดที่บอกขั้นตอนต่างๆ ในการทำงานของโปรแกรมขณะนั้น จะปรากฏที่ด้านบนของปุ่มที่เลือก



หลังจากกดปุ่ม เริ่มต้นหยุดชั่วคราว และเครื่องเริ่มทำงานแล้ว ไฟที่ไอคอนเลือกฝาปิดจะติดสว่าง และจะเหลือแต่ไอคอนที่กำลังทำงาน แสดงบนหน้าจอเท่านั้น

เมื่อโปรแกรมสิ้นสุดการทำงานหน้าจอจะแสดงเลขศูนย์ที่กระพริบ และไฟที่ไอคอน ล็อกฝาปิดจะดับ

เครื่องทำงานผิดปกติ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
เครื่องเติมน้ำจนเต็มแล้วระบายทิ้งทันที:	● ปลายท่อระบายน้ำอยู่ต่ำเกินไป	● ไปดูอ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหัวข้อ "การถ่ายน้ำทิ้ง"
เครื่องไม่ระบายน้ำออก และหรือไม่ปั่นหมาด:	● ท่อระบายน้ำแบน หรือหักงอ ● บิมัระบายน้ำอุดตัน E20 ● เลือกตัวเลือกไม่ถ่ายน้ำทิ้ง หรือ ซักแบบเรียบเสียง ● ผ้าไม่ได้กระจายตัว อยู่ในถังซักอย่างทั่วถึง	● ตรวจสอบการต่อท่อระบายน้ำ ● ทำความสะอาดตัวกรองท่อระบายน้ำ ● ปิดตัวเลือกไม่ถ่ายน้ำทิ้ง หรือ ซักแบบเรียบเสียง ● คลี่ผ้าให้กระจายตัว
มีน้ำนองบนพื้น:	● ใส่ผงซักฟอกมากเกินไป หรือ ไซ่งซักฟอกไม่เหมาะสม (เกิดฟองมากเกินไป) ● ตรวจสอบว่ามีรอยรั่วที่จุดใด ในการต่อท่อเข้า อาจสังเกตเห็นน้ำหยดจากท่อไม่ตรงๆ ให้ตรวจสอบว่ามีรอยเปียกชื้นที่ไหนหรือไม่ ● ท่อระบายน้ำชำรุดเสียหาย ● หลังจากทำความสะอาดบิมั คุณไม่ได้ใส่ผ้าครอบปลายท่อถ่ายน้ำทิ้งถูกเงิน	● ลดปริมาณสารซักฟอกหรือ ใช้สารซักฟอกอื่น ● ตรวจสอบการต่อท่อเข้า
ผลการซักไม่เท่าพอ:	● ใช้สารซักฟอกน้อยเกินไป หรือใช้สารซักฟอกที่ไม่เหมาะสม ● ไม่ได้จัดรอยเปื้อนที่ซักออกยาก ก่อนการซักเครื่อง ● เลือกอุณหภูมิ สำหรับการซักไม่ถูกต้อง ● ปริมาณผ้ามากเกินไป	● เปลี่ยนท่อใหม่ ● ใส่น้ำเปิดท่อระบายน้ำ ในกรณีถูกเงิน กลับเข้าที่และใส่ส่วนปลายของท่อกลับเข้าที่ ● เพิ่มปริมาณสารซักฟอก หรือ ใช้สารซักฟอกอื่น ● โชนผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป ในการจัดความตืดแน่น ● ตรวจสอบว่าเลือกอุณหภูมิถูกต้องหรือไม่ ● บรรจุผ้าลงถังซักให้น้อยลง

เครื่องทำงานผิดปกติ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
เปิดฝாயองถังซักไม่ได้:	<ul style="list-style-type: none"> โปรแกรมยังทำงานอยู่ ฝาปิดถังซักยังไม่คลายล็อกออก มีน้ำค้างอยู่ในถังซัก 	<ul style="list-style-type: none"> รอนจนสิ้นสุดท้าวซัก ตรวจสอบว่าไฟที่ฝาปิดล็อกดับแล้ว เลือกโปรแกรมระบายน้ำทิ้งหรือบีนหมาดเพื่อระบายน้ำออก
เครื่องตัน หรือเกิดเสียงดังระหว่างซัก:	<ul style="list-style-type: none"> ไม่ได้นำแหงป้องกัน ขณะขนส่งและบรรจุภัณฑ์ออก ไม่ได้ปรับขาตั้ง ฝาไม้ได้กระจายตัวอยู่ในถังซักอย่างทั่วถึง ฝาในถังอาจขยับเกินไป 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าติดตั้งเครื่องถูกต้องหรือไม่ ตรวจสอบว่าตั้งเครื่องในแนวระนาบถูกต้องหรือไม่ คลี่ผ้าให้กระจายตัว บรรจุผ้าเพิ่ม
การบีนหมาดเริ่มทำงานช้าหรือเครื่องไม่บีนหมาด:	<ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบความสมดุล เริ่มทำงานเนื่องจากฝาไม้ได้กระจายตัวอยู่ในถังซักอย่างทั่วถึง กระจายผ้าในถังซักใหม่โดยหมุนถังซักกลับไปอีกทางขึ้นก่อนนี้อาจเกิดขึ้นหลายครั้งก่อนผ้าจะกระจายตัวได้สมดุล ไม่ถึง และเครื่องจะเริ่มบีนหมาดตามปกติอีกครั้ง ถ้าหลังจาก 10 นาทีแล้ว ฝายังไม่กระจายตัวอย่างทั่วถึงในถังเครื่องจะไม่บีนหมาด ในกรณีเช่นนี้ให้ใช้มือกระจายผ้าแล้วเลือกโปรแกรมบีนหมาด 	<ul style="list-style-type: none"> คลี่ผ้าให้กระจายตัว

โปรแกรมการซัก

โปรแกรม/อุณหภูมิ	ชนิดของผ้า	รายละเอียดของโปรแกรม	ตัวเลือก	น้ำหนักปริมาณ
ฝ้าย 95°C	ฝ้ายสีขาว ฝ้ายที่อ่อน ผ้าที่ใช้ในบ้าน ผ้าเช็ดตัว และ ผ้าปูโต๊ะ	ซักจริงที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส ล้างน้ำเปล่า บีนหมาดรอบยาว	ลดความเร็วในการบีนหมาด/ ไม่บีนหมาด/ล้างน้ำเปล่าเพิ่ม อัตราเร็วหรือเวลาการเริ่มต้น ขณะเติมรายการซักแบบเวียน เมื่อระบุปริมาณของวัตถุแบบ ระบุหน่วยปริมาณในถาดน้ำทิ้ง	7.0 กก
ฝ้าย 60°C*		ซักจริงที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ล้างน้ำเปล่า บีนหมาดรอบยาว	ลดความเร็วในการบีนหมาด/ ไม่บีนหมาด/ล้างน้ำเปล่าเพิ่ม อัตราเร็วหรือเวลาการเริ่มต้น ขณะเติมรายการซักแบบเวียนเมื่อระบุปริมาณ ระบุหน่วยปริมาณของวัตถุแบบ ระบุหน่วยปริมาณในถาดน้ำทิ้ง	7.0 กก
ฝ้าย 60°C	ฝ้ายสีขาวและฝ้ายที่สี ที่ตกและไม่ตกสี เช่น ผ้าเช็ดมือ ผ้าปูที่นอน ชุดชั้นใน ผ้าปูโต๊ะ เสื้อแจ็ค เสื้อสตรี	ซักจริงที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ล้างน้ำเปล่า บีนหมาดรอบยาว	ลดความเร็วในการบีนหมาด/ ไม่บีนหมาด/ล้างน้ำเปล่าเพิ่ม อัตราเร็วหรือเวลาการเริ่มต้น ขณะเติมรายการซัก ซักแบบเวียนเมื่อระบุปริมาณ ระบุหน่วยปริมาณของวัตถุแบบ ระบุหน่วยปริมาณในถาดน้ำทิ้ง	7.0 กก
ฝ้าย 40°C	ฝ้ายสี ฝ้ายสี เช่น ชุดชั้นใน เสื้อเชิ้ต เสื้อสตรี	ซักจริงที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ล้างน้ำเปล่า บีนหมาดรอบยาว	ลดความเร็วในการบีนหมาด/ ไม่บีนหมาด/ล้างน้ำเปล่าเพิ่ม อัตราเร็วหรือเวลาการเริ่มต้น ขณะเติมรายการซัก ซักแบบเวียนเมื่อ ระบุหน่วยปริมาณของวัตถุแบบ ระบุหน่วยปริมาณ	7.0 กก
ฝ้าย 40°C	ฝ้ายสี เสื้อเชิ้ตขาว เสื้อสตรี ชุดชั้นใน	ซักจริงที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ล้างน้ำเปล่า บีนหมาดรอบยาว	ลดความเร็วในการบีนหมาด/ ไม่บีนหมาด/ล้างน้ำเปล่าเพิ่ม อัตราเร็วหรือเวลาการเริ่มต้น ขณะเติมรายการซัก/ ซักแบบเวียนเมื่อระบุปริมาณ ระบุหน่วยปริมาณของวัตถุแบบ ระบุหน่วยปริมาณ/ในถาดน้ำทิ้ง	3.0 กก
ฝ้าย 30°C	ผ้าเนื้อผสม	ซักจริงที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ล้างน้ำเปล่า บีนหมาดรอบยาว	ลดความเร็วในการบีนหมาด/ ไม่บีนหมาด/ล้างน้ำเปล่าเพิ่ม อัตราเร็วหรือเวลาการเริ่มต้น ขณะเติมรายการซัก ซักแบบเวียนเมื่อระบุปริมาณ ระบุหน่วยปริมาณของวัตถุแบบ ระบุหน่วยปริมาณ/ในถาดน้ำทิ้ง	3.0 กก
ฝ้ายสังเคราะห์ 60°C	ฝ้ายสี เสื้อเชิ้ต เสื้อสตรี ชุดชั้นใน ผ้าเนื้อผสม	ซักจริงที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ล้างน้ำเปล่า บีนหมาดรอบสั้น	ลดความเร็วในการบีนหมาด/ ไม่บีนหมาด/ล้างน้ำเปล่าเพิ่ม อัตราเร็วหรือเวลาการเริ่มต้น ขณะเติมรายการซัก ซักแบบเวียนเมื่อ ระบุหน่วยปริมาณของวัตถุแบบ ระบุหน่วยปริมาณ/ในถาดน้ำทิ้ง	3.0 กก

โปรแกรมการซัก

โปรแกรม/อุณหภูมิ	ชนิดของผ้า	รายละเอียดของโปรแกรม	ตัวเลือก	น้ำหนักปริมาณ
ผ้ายสังเคราะห์ 40°C	ผ้ายสังเคราะห์ ผ้าที่ทอจากเส้นใยอะคริลิก	ซักจริงที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ล้างน้ำเปล่า บันทึมหาคอบลิน	ลดความเร็วในการปั่นหมาด/ไม่ปั่นหมาด/วางน้ำเปล่าเพิ่มเสียงเวลาการเริ่มต้นเพื่อรอกการซัก/ซักแบบเร็วหรือซักแบบเร็ว/ซักแบบเร็ว/ไม่ถายน้ำทิ้ง	3.0 กก
ผ้ายสังเคราะห์ 40°C	ริคคอส โพลีเอสเตอร์ ฝ้ายขน	ซักจริงที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ล้างน้ำเปล่า บันทึมหาคอบลิน	ลดความเร็วในการปั่นหมาด/ไม่ปั่นหมาด/วางน้ำเปล่าเพิ่มเสียงเวลาการเริ่มต้นเพื่อรอกการซัก/ซักแบบเร็วหรือซักแบบเร็ว/ซักแบบเร็ว/ไม่ถายน้ำทิ้ง	3.0 กก
ผ้ายสังเคราะห์ 30°C	ผ้ายสังเคราะห์ ผ้าที่ทอจากเส้นใยอะคริลิก ริคคอส โพลีเอสเตอร์ ฝ้ายขน	ซักจริงที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ล้างน้ำเปล่า บันทึมหาคอบลิน	ลดความเร็วในการปั่นหมาด/ไม่ปั่นหมาด/วางน้ำเปล่าเพิ่มเสียงเวลาการเริ่มต้นเพื่อรอกการซัก/ซักแบบเร็วหรือซักแบบเร็ว/ซักแบบเร็ว/ไม่ถายน้ำทิ้ง	3.0 กก
ผ้าเนื้ออบบาง 40°C	ผ้าฝ้ายดี เสื้อเชิ้ต เสื้อสตรี ชุดชั้นใน ผ้าเนื้อผสม	ซักจริงที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ล้างน้ำเปล่า บันทึมหาคอบลิน	ลดความเร็วในการปั่นหมาด/ไม่ปั่นหมาด/วางน้ำเปล่าเพิ่มเสียงเวลาการเริ่มต้นเพื่อรอกการซัก/ซักแบบเร็วหรือซักแบบเร็ว/ซักแบบเร็ว/ไม่ถายน้ำทิ้ง	2.0 กก
ผ้าเนื้ออบบาง 30°C		ซักจริงที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ล้างน้ำเปล่า บันทึมหาคอบลิน	ลดความเร็วในการปั่นหมาด/ไม่ปั่นหมาด/วางน้ำเปล่าเพิ่มเสียงเวลาการเริ่มต้นเพื่อรอกการซัก/ซักแบบเร็วหรือซักแบบเร็ว/ซักแบบเร็ว/ไม่ถายน้ำทิ้ง	2.0 กก
ผ้าซักมือ 40°C-30°C-น้ำเย็น	ผ้าเนื้ออบบาง ผ้าไหม ที่จะซักด้วยมือ	ซักจริงจาก 40°C-น้ำเย็น, ล้างน้ำเปล่า บันทึมหาคอบลิน	ลดความเร็วในการปั่นหมาด/ไม่ปั่นหมาด/เสียงเวลาการเริ่มต้นเพื่อรอกการซัก/ซักแบบเร็วหรือซักแบบเร็ว/ซักแบบเร็ว/ไม่ถายน้ำทิ้ง	2.0 กก
ล้างน้ำเปล่า	แยกล้างน้ำเปล่าสำหรับผ้าห่วยที่ผ่านการซักด้วยมือแล้ว	ล้างน้ำเปล่า บันทึมหาคอบลิน	ลดความเร็วในการปั่นหมาด/ไม่ปั่นหมาด/เสียงเวลาการเริ่มต้นเพื่อรอกการซัก/ซักแบบเร็วหรือซักแบบเร็ว/ซักแบบเร็ว/ไม่ถายน้ำทิ้ง	7.0 กก
ถ่ายน้ำทิ้ง	สำหรับถ่ายน้ำทิ้ง โดยไม่เลือกไม่ถายน้ำทิ้ง และซักแบบเร็วเสียง	การถ่ายน้ำทิ้ง	การถ่ายน้ำทิ้ง	7.0 กก
บันทึมหาค	บันทึมหาคแยกสำหรับผ้าห่วย	ถ่ายน้ำทิ้งและ บันทึมหาคอบลิน	ลดความเร็วในการปั่นหมาด/เสียงเวลาการเริ่มต้น	7.0 กก
ผ้าไหม	โปรแกรมซักแบบนุ่มนวล ออกแบบมาสำหรับผ้าเนื้อผสมในกลุ่มผ้าเนื้ออบบาง	ซักจริง ล้างน้ำเปล่า บันทึมหาคอบลิน	ลดความเร็วในการปั่นหมาด/เสียงเวลาการเริ่มต้น	7.0 กก
โปรแกรมซักเร็ว 30°C	โปรแกรมพิเศษสำหรับซักผ้าห่วยสกปรกน้อยถึงสกปรกปกติครั้งถึง	ซักจริงที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ล้างน้ำเปล่า บันทึมหาคอบลิน	ลดความเร็วในการปั่นหมาด/ไม่ปั่นหมาด/เสียงเวลาการเริ่มต้น	3.0 กก

*แนะนำให้เลือกโปรแกรมสำหรับซัก 80°C สำหรับผ้าฝ้ายสกปรกทั่วไป ที่บรรจุด้วยผงซักฟอก และเลือกโปรแกรมที่ถือว่าประหยัดน้ำ และพลังงาน (ตามมาตรฐาน มอก. 1462 (IEC 60456 แบบปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่ 4))

การดูแลรักษาและทำความสะอาด



คุณต้องปลดปลั๊กของเครื่องออก ก่อนทำความสะอาด หรือดูแลรักษา

การล้างตะกอน
น้ำที่เราใช้ขู่ยนั้น ปกติจะมีปูนขาวผสมอยู่ ดังนั้นจึงควรใช้ ผลลิตความกระดางของน้ำ ในเครื่องซักผ้าเป็นครั้งคราว โดยแยกทำต่างหากจากการซักผ้า และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ผลลิตความกระดางของน้ำ วิธีนี้จะช่วยป้องกันการเกิดคราบหินปูนตกค้างในเครื่อง

หลังจากการซักแต่ละครั้ง
เปิดประตูเครื่องทิ้งไว้ชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อรา และกลิ่นอับเหม็น ภายในตัวเครื่อง การเปิดประตูทิ้งไว้ หลังจากซักเสร็จจะช่วยถนอมรักษา ยางขอบประตูด้วย


การซักเพื่อบำรุงรักษาเครื่อง
การซักผ้าที่ระดับอุณหภูมิต่ำ อาจทำให้เกิดสารตกค้างภายในถังซัก ขอแนะนำให้ทำการซัก เพื่อบำรุงรักษาเครื่องเป็นประจำ

- การซักเพื่อบำรุงรักษาเครื่อง:
- ไม่ควรใส่ผ้าในถังซัก
 - เลือกโปรแกรมซักผ้าฝ้าย ด้วยอุณหภูมิที่ร้อนที่สุด
 - ตรวจสอบถังซักฟอกในปริมาณปกติ ลองใช้ผงซักฟอกชีวภาพเท่านั้น


การทำความสะอาดภายนอก
ใช้น้ำสบู่เช็ดทำความสะอาด ตัวเครื่องภายนอก แล้วเช็ดให้แห้ง

การทำความสะอาดช่องใส่สารซักฟอก

ควรทำความสะอาด ช่องใส่สารซักฟอก และสารใส่เพิ่มเติมต่างๆ เป็นประจำ ถอดช่องใส่สารซักฟอกออก ด้วยการกดตัวยึดลงแล้วดึงออก เปิดช่องน้ำ ล้างทำความสะอาดตามค่างของสารซักฟอกออกให้หมด




เพื่อให้ทำความสะอาด ได้สะดวกยิ่งขึ้น คุณสามารถถอดสวนบนของช่องใส่ยาอื่น ๆ ออกได้



การทำความสะอาดช่อง ระหว่างช่องใส่สารซักฟอก

เมื่อถอดช่องใส่สารซักฟอกออกแล้ว ให้ใช้แปรงขนาดเล็กขัดทำความสะอาดตามซอกด้านบน และด้านล่างที่มีคราบสารซักฟอกตกค้างอยู่ ออกให้หมด

ใส่ช่องใส่สารซักฟอกกลับเข้าที่ แล้วเปิดโปรแกรมล้างน้ำเปล่า โดยไม่ต้องใส่ผ้าในถังซัก




การทำความสะอาดบีม

ควรตรวจสอบบีมระบายน้ำเมื่อ


- เครื่องไม่ถ่ายน้ำทิ้ง และ/หรือไม่ปั่นหมาด
 - มีเสียงดังผิดปกติ จากเครื่องในขณะที่เครื่องกำลังถ่ายน้ำทิ้ง
- เนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอม เช่น เชื้อแบคทีเรีย ปลาย หรือใย ฯลฯ

ในการตรวจสอบให้ปฏิบัติตามนี้:

- ถอดปลั๊กไฟเครื่องซักผ้า ออกจากเต้าเสียบ
- หากจำเป็นให้รอ จนกระทั่งน้ำที่ขังอยู่ในเครื่องเย็นลงก่อน
- เปิดฝาปิดบีมระบายน้ำ



- วางภาชนะรองรับ ไว้ใกล้กับบีมระบายน้ำ เพื่อรองรับน้ำที่อาจหกเลอะ
- ดึงสายระบายน้ำฉุกเฉินออก นำไปวางในภาชนะ แล้วถอดฝาครอบออก
- เมื่อระบายน้ำออกจนหมดแล้ว ให้คลายเกลียวบีมระบายน้ำ และถอดบีมระบายน้ำออก ให้เตรียมผ้าเช็ดไว้ใกล้มือ เพื่อเช็ดน้ำที่อาจหกเลอะ ขณะถอดบีมระบายน้ำออก



- ทำความสะอาดใบพัดของบีมระบายน้ำ โดยการหมุนใบพัด เพื่อให้วัสดุที่อุดตันหลุดออกมา



- ใส่น้ำปิดท่อระบายน้ำ ในกรณีฉุกเฉินกลับเข้าที่ และใส่สายปล่อยของทอกลับเข้าที่



- ชันเกลียวฝาปิดบีมระบายน้ำเข้าจนสุด
- ปิดฝาปิดบีมระบายน้ำ



คำเตือน!

อาจมีน้ำร้อนขังอยู่ในบีม ขณะเครื่องกำลังทำงาน และขึ้นอยู่กับโปรแกรม การทำงานที่เลือก

อย่าถอดฝาครอบบีมออก ขณะเครื่องกำลังทำงาน หรือจนเครื่องเสร็จสิ้นการทำงาน และถึงช่วงว่าง เมื่อจะใส่ฝาครอบเข้าที่ ดูโพ้นใจว่า ชิ้นส่วนแห้งแล้ว เพื่อกันไม่ให้มีน้ำรั่วไหล และไม่ให้เกิดเสียง ไซ้ออกมาเล่นได้

การทำความสะอาดตัวกรองน้ำเข้า

ถ้าพื้นที่ใช้ห้คร่ำครำมาก หรือมีปูนขาวคั่งค้างอยู่ อาจทำให้ตัวกรองน้ำเข้าตันได้

จึงควรรำน้ำออกมาล้าง ทำความสะอาดเป็นครั้งคราว ปิดกอกน้ำ ถอดสายต่อลำประบำ ออกจากตัวเครื่อง ลำงทำควมสะอาดตัวกรอง โดยใช้แปรงขนแข็ง ไล้ที่ต่อลำประบำ เข้ำที่ไ้บน



อันตรายจากน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็ง

ถ้าเครื่องตั้งอยู่ในบริเวณ ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

- ปิดกอกน้ำ
- คลายเกลียวท่อลำน้ำ ออกจากกอก
- วางปลายท่อระบายน้ำฉุกเฉิน และปลายท่อลำน้ำ เข้ำ ไว้ในชามอ่าง บนพื้น แล้วปล่อยให้ลำน้ำ ระบายออกจากเครื่อง
- ชันเกลียวท่อลำน้ำ กลับเข้ำที่ และหลังจกปิดลำท่อแล้ว ให้ไล้ที่อกลำเข้ำที่เดิม

- เมื่อต้องการจะใช้งานเครื่องอีกครั้ง ควรตรวจสอบโพ้นใจว่า อุณหภูมิห้องสูงกว่า 0 องศาเซลเซียส

การระบายน้ำออกจากเครื่องในกรณีฉุกเฉิน

หากเครื่องไม่ระบายน้ำทิ้งออก

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

เพื่อระบายน้ำออกจากเครื่อง:

- ถอดปลั๊กไฟเครื่องซักผ้า ออกจากเต้าเสียบ
- ปิดกอกน้ำ
- หากจำเป็น ให้รอ จนกระทั่ง น้ำที่ขังอยู่ในเครื่องเย็นลง
- เปิดฝาปิดบีมระบายน้ำ
- วางชามอ่างบนพื้น แล้วนำปลายท่อระบายน้ำฉุกเฉิน มวางไว้ใ้ในอ่าง ถอดฝำปิดท้อออก ลำน้ำควจะไหลลงอ่าง เมื่อชามอ่างเต็ม ให้ปิดฝำปิดท้อกลับเข้ำที่ เทน้ำในชามอ่างทิ้ง แล้วทำควมชันค่อนใ้ช้ำ จนกว่าจะระบายน้ำ ออกจกเครื่องจนหมด
- หากจำเป็น ให้ทำควมสะอาดบีมระบายน้ำ ตามขั้นตอนที่ระบุข้างต้น
- หลังจกปิดฝำท่อระบายน้ำฉุกเฉิน กลับเข้ำที่แล้ว ให้ไล้ที่อกลำเข้ำที่เดิม
- ชันเกลียวบีมระบายน้ำเข้าจนสุด และปิดฝำ

เมื่อเครื่องไม่ทำงาน

ปัญหาบางอย่างเกิดจากขาดการดูแลรักษาหรือดวงตรา ซึ่งปัญหาเหล่านี้ สามารถแก้ไขได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องเรียกช่าง ก่อนติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน โปรดตรวจสอบเครื่องตามรายการด้านล่างนี้ ขณะเครื่องกำลังทำงาน ให้อัญญาณสีแสดง ที่ปุ่มเริ่มต้นหยุดชั่วคราวกระพริบ โดยมีรหัสสัญญาณเตือนหนึ่งในนี้ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ พร้อมๆ กับเสียงสัญญาณดังขึ้นทุกๆ 20 วินาที เพื่อบอกว่าเครื่องไม่ทำงาน:


- **E10**: เกิดปัญหาที่การจ่ายน้ำเข้า
- **E20**: เกิดปัญหาที่การถ่ายน้ำทิ้ง
- **E40**: ผ้าของถังซักเปิดอ้าอยู่

เมื่อแก้ไขปัญหาได้แล้ว ให้กดปุ่ม เริ่มต้นหยุดชั่วคราว เพื่อเริ่มโปรแกรมใหม่ หากตรวจสอบครบถ้วนทุกอย่างแล้ว ยังไม่สามารถ แก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน

เครื่องทำงานผิดปกติ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน:	<ul style="list-style-type: none"> ● ปิดผ้าถังซักไม่สนิท E40 ● เสียบปลั๊กเครื่องไม่แน่น ● ไม่มีกระแสไฟที่เต้าเสียบ ● ฟิวส์หลักขาด ● ลูกบิดเลือกโปรแกรมอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง และไม้ไต่กดปุ่ม เริ่มต้นหยุดชั่วคราว ● เลือกเลื่อนเวลาการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ● ปิดผ้าเครื่องให้สนิท ● เสียบปลั๊กไฟ กับเต้าเสียบ ● โปรดตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟในบ้าน ● เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ ● โปรดหมุนลูกบิดเลือกโปรแกรม แล้วกดปุ่มเริ่มต้น/ หยุดชั่วคราว อีกครั้ง ● ถ่างช่องผ้าทันที ให้ออกเสียง ฟังกชั้นเลื่อนเวลาการทำงาน
เครื่องไม่มีน้ำเข้า:	<ul style="list-style-type: none"> ● ก๊อกน้ำปิดอยู่ E10 ● สายยางท่อน้ำเข้าแบนหรือหักงอ E10 ● ตัวกรองที่สายยางท่อน้ำเข้าอุดตัน E10 ● ปิดผ้าเครื่องไม่สนิท E40 	<ul style="list-style-type: none"> ● เปิดก๊อกน้ำ ● ตรวจสอบการต่อท่อน้ำเข้า ● ทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้า ● ปิดผ้าเครื่องให้สนิท

เครื่องทำงานผิดปกติ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
เครื่องส่งเสียงดังผิดปกติ:	<ul style="list-style-type: none"> ● เครื่องซักผ้าติดตั้งมอเตอร์ชนิดพิเศษที่มีเสียงเงียบ เมื่อเทียบกับมอเตอร์ทั่วไป มอเตอร์ใหม่นี้ช่วยให้เครื่องเริ่มการทำงานได้นุ่มนวลขึ้น และช่วยกระจายผ้าในถังซักได้อย่างสม่ำเสมอ ขณะปั่นหมาด นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความมั่นคงให้ตัวเครื่องอีกด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> ● เครื่องซักผ้าเครื่องนี้ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้เครื่องทำงานได้อย่างประหยัดใช้น้ำ ในปริมาณน้อยโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
ไม่เห็นน้ำในถังซัก:		

ถ้าไม่สามารถหา หรือแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการก่อนโทรที่พาส์ติดต่อ โปรดจดหมายเลขรุ่น หมายเลขเครื่อง และวันที่ซื้อเครื่อง ศูนย์บริการจะตอบตามข้อมูลเหล่านี้



58 ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาด	ความกว้าง	60 ซม.
	ความสูง	85 ซม.
	ความลึก	63 ซม.
ความถี่แรงดันไฟฟ้าจ่ายเข้าเครื่อง พลังงานทั้งหมดที่เครื่องใช้ การป้องกันโดยวิธีค่าต่ำสุด		220-240 โวลต์/50 เฮิรตซ์
		2200 วัตต์
		10 แอมป์
แรงดันน้ำป้อนเข้าเครื่อง	ต่ำสุด	0.05 MPa
	สูงสุด	0.8 MPa
ความจุสูงสุด	ผ้าฝ้ายและผ้าไหม	7 กก.
	ผ้าใยสังเคราะห์และโปรรมแกรมซักเร็ว 30'	3 กก.
	ผ้าเนื้ออบบางและผ้าที่ซึบมือ	2 กก.
ความเร็วในการปั่นหมาด	สูงสุด	1000 รอบต่อนาที



การติดตั้ง




การนำออกจากบรรจุภัณฑ์

นำแผงป้องกัน ชดเชยแสง และบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากเครื่อง ก่อนที่จะเริ่มต้น ใช้งานเครื่องซักผ้า


ควรวางแผงป้องกัน ชดเชยแสง และบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดไว้ เพื่อใช้ในกรณีที่ต้องการขนส่งเครื่องซักผ้าอีก

- ใช้ประแจไขสกรูที่ด้านหลัง ทางด้านล่างของเครื่องออกสองตัว ดึงหมุดพลาสติกสองตัวออก เอนเครื่องไปด้านหลัง ระวังอย่าให้ทับสาย ท่อน้ำ โดยโซ่แห่งไฟรองระหว่างเครื่องซักผ้าและพื้น


- นำแผงโฟมออกจากใต้ตัวเครื่อง และปลดถุงพลาสติกสองใบออกจากด้านหลัง




- ค่อยๆ ดึงถุงพลาสติก ที่ด้านหลังออกทางขวา แล้วดึงลง



- ค่อยๆ ดึงถุงพลาสติกที่ด้านขวา ออกทางซ้าย แล้วดึงขึ้น ถอดผ้าครอบด้านหลังซึ่งอยู่ที่ถังซักบนตัวเครื่อง โดยวางขอเกี่ยวให้อยู่ในตำแหน่งตามที่ฉลาก "A" ระบุ แล้วดึงส่วนบนของผ้าครอบ เพื่อปิดโหลสนิท



ข้อสำคัญ: คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อแนะนำ ในการประกอบผ้าครอบด้านหลังได้ในคู่มือ



- วางเครื่องซักผ้าให้ตั้งตรง และถอดน็อตที่เหลือออกจากด้านหลังเครื่องเลื่อนหมุดออก
- ใช้หมุดที่อยู่ในซอง บรรจุคู่มือการใช้งานอุดรูทั้งหมด

การจัดวาง

ติดตั้งเครื่องลงบน พื้นที่แข็งและเรียบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่ไต่วางพรม ฝ้าปูพื้น ฯลฯ ปิดทางระบายอากาศ โดยรอบเครื่อง ตรวจสอบว่า เครื่องไม่ได้ติดตั้งผนัง หรือตู้อื่นๆ ในครัว ค่อยๆ ปรับระดับ


โดยการขันสกรูข้างตั้งแบบปรับได้เข้า หรือออก
ทางด้านแผ่นกระดาน ไม้ หรือวัสดุที่คล้ายกันนี้
มาวางใต้เครื่อง เพื่อปรับพื้นที่วางให้เรียบ



ช่องน้ำเข้า

ท่อสายยางท่อน้ำเข้า กับก๊อกน้ำ ที่มีขนาดเกลียว
BSP 3/4"

ใช้สายยางที่ใหม่กับเครื่องซักผ้า อย่าใช้สาย
ยางเก่า ปลายสายยางอีกด้านที่ต่อเข้าเครื่อง
สามารถหมุนในทิศทางใดก็ได้ คลายตัวยึดออก
หมุนสายยาง แล้วขันตัวยึด โหนดันอีกครึ่ง ๑ ครั้ง
ไม่มีน้ำรั่วซึม




ไม่ควรต่อท่อน้ำ ให้อย่างอื่น หากสายสั้นไป
และคุณไม่อยากย้ายก๊อกน้ำ
คุณต้องซื้อสายยางเส้นใหม่ที่มีความยาวกว่าเดิม
สำหรับใช้กับเครื่องซักผ้าโดยเฉพาะ

การถ่ายน้ำทิ้ง ปลายท่อระบายน้ำ สามารถปรับ
ตำแหน่งได้ตามวิธีดังนี้:

เกี่ยวข้องกับช่องอ่างล้างจาน
โดยใช้ปลอกพลาสติก ที่ใหม่พร้อมเครื่อง


ในกรณีนี้ โปรดตรวจสอบ ให้แน่ใจว่า ปลายท่อ
ไม่หลุดออกจากปลอก ขณะเครื่องระบายน้ำออก
ซึ่งทำได้ โดยใช้เชือกผูกไว้กับก๊อกน้ำ หรือยึดติด
กับผนัง



ต่อเข้ากับส่วนที่แยก ออกจากท่อระบายน้ำ
ของอ่างล้างจาน ท่อส่วนที่จะต่อ
ต้องยื่นเหนือของระนาบที่พื้น เพื่อให้มีระยะโค้งงอ
เหนือพื้นดิน อย่างน้อย 60 ซม.

ต่อตรงเข้าท่อน้ำทิ้ง ในระดับความสูง ไม่ต่ำกว่า
60 ซม. และไม่เกิน 90 ซม.

ปลายสายยางน้ำทิ้งจะต้องมีที่สำหรับให้อากาศ
ถ่ายเท โดยเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ของท่อ
จะต้องใหญ่กว่าเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของ
สายยาง
สายยางน้ำทิ้งจะต้องไม่หักงอ เดินสายไปตามพื้น
และยกขึ้น เฉพาะส่วนที่อยู่ใกล้ จุดระบายน้ำเท่านั้น



เพื่อให้เครื่องทำงาน ได้อย่างถูกต้อง
จะต้องเกี่ยวสายยางระบายน้ำ ไว้กับปลอก
ที่ส่วนบนทางด้านหลังของตัวเครื่อง

การต่อสายไฟ

อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบ ให้ทำงานกับ
กระแสไฟฟ้า 220-240 โวลต์ แบบเฟสเดียว 50
เฮิร์ตซ์

“กำลังไฟเข้าเครื่องไม่ถูกต้อง อาจ
ทำให้เงื่อนไขการรับประกันไม่มีผล”

ตรวจสอบว่า ระบบไฟฟ้าภายในบ้านของคุณ
สามารถรองรับ โหลดสูงสุดของเครื่อง (2.2 kW)
และโปรดพิจารณาว่า การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ
รวมด้วย



ให้ต่อเครื่องเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟ
ที่เดินสายดินไว้

ถ้าสายไฟเกิดชำรุดเสียหาย จะต้องส่งให้ผู้ผลิต
ศูนย์บริการ หรือช่างที่มีความเชี่ยวชาญ
ดำเนินการเปลี่ยนสายไฟใหม่ เพื่อป้องกันอันตราย



ข้อสำคัญ!

เมื่อติดตั้งเครื่องแล้ว ควรให้สายไฟอยู่ในตำแหน่ง
ที่หยิบใช้งานได้ง่าย

ถ้าใช้สายต่อสายไฟ หรืออุปกรณ์ต่อเสียบ
ไฟแบบพกพา อุปกรณ์ทั้งสองจะต้องวางไว้
ในจุดที่ไม่มีน้ำกระเด็น หรือมีความชื้น

๕๒ ข้อมูลเพื่อการรักษาสิ่งแวตลอม

ข้อมูลเพื่อการรักษาสิ่งแวตลอม

วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์



วัสดุที่มีสัญลักษณ์ ♻️

เป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

>PE<=โพลีเอทิลีน

>PS<=โพลีสไตรีน

>PP<=โพลีโพรพิลีน

สัญลักษณ์นี้หมายความว่า วัสดุนี้สามารถนำมารีไซเคิลได้โดยต้องทิ้งในภาชนะที่เหมาะสม

เครื่องเก่า

ให้บริการของสถานที่กำจัดขยะ ที่ได้รับอนุญาตเพื่อทิ้งอุปกรณ์เก่า

โปรดรักษาความสะอาดของบ้านเมือง!

สัญลักษณ์ ♻️ ที่กำกับอยู่บนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ แสดงว่า

ท่านไม่สามารถทิ้งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวร่วมกับขยะในครัวเรือนได้ และควรรวบรวมรวบรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่

การทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ อย่างถูกต้อง จะช่วยลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

และไม่ถูกต้องเหมาะสม จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพแวดล้อม และสุขภาพ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับกระบวนการ นำผลิตภัณฑ์นี้กลับมาใช้ใหม่

โปรดติดต่อสอบถามจากหน่วยงานที่มีหน้าที่

รับผิดชอบในท้องถิ่นของท่าน

ศูนย์บริการจัดเก็บขยะ ในครัวเรือน หรือร้านค้า

ที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของท่าน

เคล็ดลับด้านนิเวศวิทยา



ในการประหยัดน้ำ พลังงานไฟฟ้า และเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เราขอแนะนำเคล็ดลับต่อไปนี้:

- คุณสามารถซักผ้าที่เย็นตามปกติ โดยไม่ต้องมีการซักครั้งแรก เพื่อประหยัดน้ำ และเวลา (และเพื่อรักษาสิ่งแวตลอมด้วย)
- เครื่องซักผ้าจะทำงานคุ้มค่ามากขึ้น หากคุณใส่ผ้าจนเต็มความจุ
- คุณสามารถช่วยประหยัดพลังงานก่อนการซักในเครื่อง เพื่อให้สามารถซักผ้าได้โดยใช้อุณหภูมิที่ต่ำลงได้
- ความปริมาณสารซักฟอกตามความกระด้างของน้ำ ความสกปรกและจำนวนผ้าที่จะซัก